

静止画を撮影する

メニュー ▶

モバイルカメラ

1 「写メールモード」、壁紙モード」、デジタルカメラモード」のいずれかを選び、を押す。

2 画像を画面に表示する。

■ カメラ機能で使用するボタン： P.6-4

■ 各種撮影方法： P.6-16

3 または を押す。

シャッター音が鳴ったあと、撮影した静止画が表示されます。

■ 撮影のやり直し： ▶ 「YES」選択▶

■ 画像編集： P.9-12～P.9-19

■ メール添付： (写メール)▶ P.3-3操作2以降

4 静止画を登録するときは、を押す。

撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

5 モバイルカメラを終了するときは、を押す。



補足

登録していない画像があるとき

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

● 「YES」を選び、を押すと、撮影した静止画を登録せずに、待受画面に戻ります。

● 「NO」を選び、を押すと、撮影後の画面に戻ります。



6

カメラ機能

撮影後にできること

●以下の操作は、上記操作3の静止画撮影直後の状態で行います。

アドレス帳
登録

写メールモードまたは壁紙モードで撮影した静止画をアドレス帳に登録します。

(メニュー)▶「アドレス帳登録」選択▶▶P.5-8操作4

サムネイル登録

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)だけを、データフォルダのピクチャーフォルダに登録します。

(メニュー)▶「サムネイル登録」選択▶

サムネイル
90度回転

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)を回転し、画像の向きを変えて登録できます。

(メニュー)▶「サムネイル90度回転」選択▶

●さらに回転するときは、 (回転)を押します。

■ 回転後のサムネイル登録：